

# Zbernicový izbový termostat - antracitový


Kód: JB-111TP-AN





Základný termostat pre centrálnu a zónové riadenie teploty a vlhkosti. Nezávislé ovládanie kúrenia, chladenia a vetrania, meranie teploty podlahy s ochrannou funkciou. Pohodlné nastavenie teplotného programu z MyJABLOTRON 2, vytváranie grafov teploty a vlhkosti a jedinečné funkcie úspory energie vďaka prepojeniu s poplachovým systémom. Termostat nahrádza pôvodný model JA-110TP. Ponúka rad nových funkcií v modernom dizajne s pohodlnou inštaláciou na elektroinštalačnú krabicu.


## Popis produktu:


### Hlavné špecifikácie

 82 x 82 x 11/22 mm


 Zo systémovej zbernice


 5.5 mA nominálna

 spotreba 30 mA špičková

 JA-103K, JA-107K



 Biela alebo Čierna / antracitová

 Pre povrchovú montáž je nutné objednať zadný diel samostatne.





## Nízke náklady, jednoduché a bezstarostné

Unikátna kombinácia termostatu a poplachového systému ponúka rad výhod, vďaka ktorým je možné ľahko dosiahnuť úspory vo vstupných aj prevádzkových nákladoch.

Termostat využíva bezpečnú a spoľahlivú alarmovú infraštruktúru pre internú a externú komunikáciu. To umožňuje vzdialený prístup k ovládaniu a nastaveniam z mobilnej aplikácie MyJABLOTRON 2, a to aj bez nákladných dodatočných riadiacich jednotiek alebo samostatnej kabeľáže, a to aj v prípade lokálneho výpadku internetu alebo nedostatočného pokrytia Wi-Fi.

Reakcia termostatu na udalosti v systéme ponúka automatické zníženie teploty pri opustení budovy, otvorení okna a v iných situáciách, keď nie je potrebné plné kúrenie. Bez zásahu používateľa termostat automaticky šetrí prevádzkové náklady, kedykoľvek je to možné.

## Inteligentné funkcie vo vnútri, jednoduchosť navonok

Lokálne ovládanie nemôže byť jednoduchšie. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavíte požadovanú teplotu a tlačidlom „i“ prepínate medzi zobrazením nameranej teploty v miestnosti a na podlahe s nastavenou teplotou. Žiadne zložité programovanie.

Vďaka prepojeniu s alarmom môžete všetko ostatné nastaviť prehľadne a pohodlne z MyJABLOTRON 2. Od plánu teploty až po reguláciu vlhkosti máte plnú kontrolu nad prostredím v budove, nech ste kdekoľvek.

Môžete ľahko zapnúť kúrenie na chate pred odchodom z práce, alebo znížiť kúrenie doma, ak sa váš víkend v horách nečakane predĺži.



**Jeden termostat, až tri ovládané spotřebiče**

Vďaka sezónnym režimom kúrenia, chladenia a paralelnému režimu vetrania môže termostat nezávisle ovládať až 3 rôzne PG výstupy systému. Môžete ho pripojiť nielen k podlahovému kúreniu, rebríkovému radiátoru alebo klasickým radiátorom, ale aj k klimatizácii v spálni alebo vetraniu v kúpeľni.

Termostat nevyžaduje priame káblové pripojenie k spotrebičom. Ovládacie pokyny sa do systému odosielajú digitálne a akýkoľvek výstupný modul môže spotrebič zapnúť a vypnúť. Sortiment zahŕňa produkty určené na pripojenie k vykurovacím systémom a univerzálne relé ponúka nekonečné možnosti použitia.

**Prečítajte si viac o príprave stavby a pripojení JABLOTRON 100+ k vykurovaciemu systému.**

## Teplota sa perfektne prispôsobí vášmu dennému režimu

Programový režim, riadený podľa individuálneho časového plánu, je určený pre bežnú prevádzku. V tomto režime termostat prepína medzi komfortnou teplotou, napríklad keď vstávate ráno, a úspornou teplotou na spanie alebo keď nie je nikto doma.

Mimo štandardného vykurovacieho plánu je možné teplotu kedykoľvek manuálne nastaviť podľa aktuálnych potrieb. Termostat sa pri najbližšej plánovanej zmene teploty opäť synchronizuje s programom.

Po opustení budovy termostat automaticky skráti komfortný režim, čím zníži náklady na vykurovanie. Pred vaším návratom – bez ohľadu na stav zabezpečenia – opäť spustí vykurovanie podľa nastaveného programu, aby bola pri príchode domov dosiahnutá príjemná teplota.

## Pohodlná inštalácia na krabicu alebo holú stenu

Pri montáži na inštalačnú krabicu môže byť termostat čiastočne zapustený (11 mm), aby ešte lepšie ladil s interiérom. Ak chýba potrebná inštalačná príprava, môžete si samostatne dokúpiť zadný diel pre povrchovú montáž [PLV-JB11xTx-AN](#).

Bezskrutková svorkovnica uľahčuje pripojenie zbernicového vedenia alebo voliteľného podlahového senzora [JB-TS-NTC10K](#).



## Ďalšie bezpečnostné a komfortné funkcie

- Obmedzenie teploty podlahy na základe meraní podlahového senzora
- Podsvietenie displeja prepojené s dotykom, denným režimom alebo aktiváciou výstupu PG (napr. pri pohybe po miestnosti) Detská poistka na tlačidlách
- Oznámenie o poruche alebo poplachu a hlásenie monitorovaciemu centru pri dosiahnutí vysokých alebo nízkych núdzových teplôt Manuálny režim na udržanie konštantnej statickej teploty
- Režim vypnutia s automatickou údržbou bezpečnej teploty
- Oznámenia používateľom v MyJABLOTRON 2, keď teplota prekročí alebo klesne pod nastavenú hodnotu
- Grafy histórie teploty a vlhkosti v MyJABLOTRON 2

- Hromadné ovládacie príkazy a ukladanie nastavení do všetkých termostatov v MyJABLOTRON 2



## Na čo si treba dávať pozor pri navrhovaní

- ⊗ Prístup k pokročilým nastaveniam termostatu v MyJABLOTRON 2 vyžaduje zadanie administrátorského kódu, pretože je potrebné zmeniť konfiguráciu systému.
- ⊗ Ako nealarmový prvok nie je termostat vybavený senzorom neoprávneného zásahu. Pri inštaláciách vyžadujúcich splnenie bezpečnostnej triedy 2 podľa normy EN 50131 musia byť termostaty pripojené na vyhradený zbernicový výstup ústredne alebo za zbernicový oddeľovač JA-110T, ktorý zabezpečuje ochranu zbernice.
- ⊗ Pri výbere umiestnenia termostatu sa vyhnite miestam, kde môže byť meranie teploty v miestnosti ovplyvnené vonkajšími vplyvmi, ako sú prievan alebo ohrievanie termostatu slnkom.
- ⊗ Zbernicový variant produktu sa dodáva so zadným dielom pre čiastočne zapustenú montáž do inštalačnej krabice. Zadný diel pre povrchovú montáž PLV-JB11xTx pre zbernicové termostaty sa predáva samostatne. Naopak, bezdrôtový variant sa štandardne dodáva so zadným dielom pre povrchovú montáž, keďže batériový priestor neumožňuje zapustenú montáž.
- ⊗ Počet termostatov v systéme je obmedzený iba počtom voľných pozícií pre periférne zariadenia. Počet PG výstupov pre spínanie zariadení, ktoré je možné ovládať bezdrôtovo, je však obmedzený bezdrôtovým dosahom PG 1 až 32.
- ⊗ Jeden výstup PG môže ovládať len jeden termostat. Ak nainštalujete viacero termostatov, ktoré spoločne ovládajú jeden zdroj tepla (napr. kotol), je potrebné vytvoriť samostatný výstup PG pre kotol, ktorý bude používať logiku OR na kopírovanie všetkých PG ovládaných jednotlivými termostatmi.
- ⊗ Pri použití podlahového chladenia s reverznou prevádzkou tepelného čerpadla musí byť celý podlahový systém chránený proti kondenzácii. O účele tejto aplikácie sa poraďte s dodávateľom vykurovacieho systému; ochrana proti kondenzácii musí byť zabezpečená na strane tepelného čerpadla.

## Portfólio termostatov JABLOTRON

### Kam ďalej?

Ste montážny partner JABLOTRONu? Neváhajte objednať nové termostaty u vášho vybraného distribútora. Radi by ste zaradili termostaty do svojho portfólia, ale zatiaľ nie ste partnerom? Stačí sa prihlásiť na školenie.

[Objednať termostat](#)

[Chcem sa stať partnerom](#)

### Technické informácie:

Měřící rozsah teploty s externím senzorem	-40 až +125 °C (± 0,1 °C)
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +50 °C
Měřící rozsah vlhkosti	0 až 100 %
*Trieda regulátora teploty	I. (podľa nariadenia (EÚ) č. 813/2013)
*Prínos regulátorov k sezónnemu	$\eta_S = 1\%$ (podľa nariadenia (EÚ) č. 813/2013) *u oboch parametrov v konfigurácii s ústrednou

<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny 12 V DC (10...15 V)
<b>Jmenovitý odber prúdu</b>	5,5 mA
<b>Maximálny odber prúdu</b>	30 mA
<b>IP odolnosť</b>	IP 31
<b>Rozměry</b>	82 x 82 x 22 mm
<b>Hmotnosť</b>	101,1 g
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75 % RH (bez kondenzácie)
<b>Prostredí</b>	Vnútorne všeobecné
<b>V súlade s</b>	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
<b>Odporúčané vruty</b>	2x ø 3,5 mm (pologuľatá hlava)