

USB čtečka RFID pro PC

Kód: JA-190T

Čtečka RFID karet a čipů pro snadnou integraci přístupových prvků JA-190J a JA-191J do systému JA-100 pomocí softwaru F-link.

