

Sběrníkový pokojový termostat s CO₂ senzorem

Kód: JB-112TP



Vylepšený termostat pro centrální i zónovou regulaci teploty, vlhkosti a kvality vzduchu, který ve srovnání se základním modelem měří navíc i hladinu CO₂. Nezávislé spínání topení, chlazení i ventilace, měření teploty podlahy s limitní funkcí. Pohodlné nastavení teplotního plánu z MyJABLONTRON 2, vytváření grafů teploty i vlhkosti a unikátní úsporné funkce díky propojení s alarmem. Poskytuje celou řadu nových funkcí v moderním designu, s komfortní instalací na krabici.

Popis produktu:

Hlavní parametry



82 x 82 x 11/22 mm



ze sběrnice systému



5,5 mA jmenovitý odběr



30 mA špičkový odběr



JA-103K, JA-107K, JA-108K



Bílá nebo Černá / antracitová



Pro povrchovou montáž je nutné objednat i zadní díl.





Nízké náklady snadno a bez starostí

Unikátní propojení termostatu s alarmem poskytuje řadu výhod, díky kterým lze jednoduše docílit úsporu pořizovacích i provozních nákladů.

Termostat využívá pro svou vnitřní i vnější komunikaci bezpečnou a spolehlivou infrastrukturu alarmu. Díky tomu umožňuje vzdálený přístup k ovládání i nastavení z MyJABLOTRON 2, i bez nákladných dodatečných řídících jednotek či separátní kabeláže, a to i v případě lokálního výpadku internetu či při nedostatečném pokrytí Wi-Fi signálem.

Reakce termostatu na systémové události zase nabízí automatický útlum teploty při odchodu z objektu, otevřeném okně i dalších situacích, kdy není potřeba topit naplno. Bez zásahu uživatele tak termostat automaticky šetří provozní náklady kdykoliv to lze.

Instalace a nastavení termostatů

Chytré funkce uvnitř, jednoduchost zvenku

Lokální ovládání již nemůže být jednodušší. Tlačítka plus a mínus se nastavuje požadovaná teplota, tlačítko „i“ pak umožňuje přepínat mezi zobrazením měřených teplot prostoru, podlahy a nastavené teploty. Žádné složité programování ani komplikovaná menu.

Díky propojení s alarmem nastavíte vše ostatní přehledně a pohodlně z MyJABLOTRON 2. Od teplotního plánu po regulaci vlhkosti, prostředí v objektu máte plně pod kontrolou, ať už jste kdekoliv.

Snadno si tak zatopíte na chalupě ještě před odjezdem z práce, nebo naopak utlumíte topení doma, pokud se nečekaně protáhne víkend na horách.



Jediný termostat, až tři ovládané spotřebiče

Díky sezónním režimům topení a chlazení i paralelnímu režimu ventilace může termostat nezávisle ovládat až 3 různé PG výstupy systému. Propojíte jej nejen s podlahovým vytápěním, topným žebříkem nebo radiátory, ale i s klimatizací v ložnici, odvětráním v koupelně nebo centrální rekuperační jednotkou.

Termostat kontroluje hladinu CO₂ a upravuje podle ní funkci ventilace. Měření CO₂ má navíc také informativní a bezpečnostní funkci. Aktuální hodnota se zobrazuje na displeji, historie v aplikaci MyJABLOTRON 2 v přehledném grafu. Systém může při vysoké koncentraci poslat notifikaci nebo spustit poplach.

Termostat přitom nevyžaduje přímé drátové propojení se spotřebiči. Ovládací pokyny jsou do systému zasílány digitálně a samotné spínání spotřebiče zajistí libovolný výstupní modul. V nabídce naleznete produkty předurčené k propojení s topným systémem i univerzální relé, poskytující nekonečné aplikační možnosti.

Přečtěte si více o stavební přípravě a propojení JABLOTRON 100+ s topným systémem

Teplota se dokonale přizpůsobí vašemu dennímu režimu

K běžnému provozu je předurčen režim program, řízený dle individuálního časového plánu. Během něj termostat přepíná mezi komfortní teplotou, například během ranního vstávání, a ekonomickou teplotou na spánek nebo čas kdy doma nikdo není.

Mimo standardní topný plán je možné teplotu kdykoliv ručně upravit dle momentální potřeby. S programem se termostat znovu synchronizuje sám při následující plánované změně teploty.

Pokud z objektu odejdete, termostat automaticky zkrátí komfortní úsek, aby šetřil náklady. Před návratem, bez ohledu na zajištěný stav, začne znovu topit dle plánu na komfortní teplotu, aby byl návrat domů naprosto komfortní. Naopak otevřené okno nebo jiná nastavená podmínka termostat blokuje po celou dobu jejího trvání. I při trvalé blokaci ale termostat kontroluje, aby se prostor neochladil pod minimální teplotu, nastavenou pro režim vypnuto.

Komfortní instalace na krabici i holou stěnu

Při montáži na instalační krabici lze termostat částečně zapustit (11 mm), aby ještě lépe splynul s interiérem. Pokud potřebná příprava chybí, můžete zvlášť dokoupit zadní díl pro povrchovou montáž [PLV-JB11xTx](#).

Připojení kabeláže sběrnice či volitelného podlahového senzoru [JB-TS-NTC10K](#) usnadní bezšroubová svorkovnice.



Další funkce pro bezpečí a komfort

- Limitování teploty podlahy na základě měření podlahového senzoru.
- Podsvícení displeje navázané na dotek, denní režim či aktivaci PG výstupu (například při pohybu v místnosti).

- Dětský zámek tlačítek.
- Vyhlášení poruchy nebo poplachu a report na PCO při dosažení vysoké nebo nízké havarijní teploty.
- Manuální režim pro trvalé udržování statické teploty.
- Režim vypnuto s automatickým udržováním bezpečné teploty.
- Uživatelské notifikace v MyJABLOTRON 2 při překročení nebo poklesu pod nastavenou teplotu.
- Grafy historie teploty a vlhkosti v MyJABLOTRON 2.
- Hromadné ovládací povely a ukládání nastavení do všech termostatů v MyJABLOTRON 2.



Na co si dát při návrhu systému pozor

- ⊗ Vstup do rozšířeného nastavení termostatu v MyJABLOTRON 2 vyžaduje zadání kódu s oprávněním správce vzhledem k zásahu do konfigurace systému.
- ⊗ Termostat, jako nealarmový prvek, není vybaven sabotážním senzorem. U instalací s požadavkem plnění stupně zabezpečení 2 dle EN 501310 musí být pro ochranu sběrnice termostaty zapojeny na vyhrazeném sběrnicovém výstupu ústředny nebo za oddělovačem sběrnice JA-110T.
- ⊗ Při volbě umístění termostatu se vyhněte místům, kde může být měření prostorové teploty ovlivněno vnějšími vlivy, jako například průvan nebo ohřev termostatu sluncem.
- ⊗ Sběrnicová varianta produktu je prodávána se zadním dílem pro částečně zapuštěnou montáž do instalační krabice. Zadní díl pro povrchovou montáž PLV-JB11xTx se pro sběrnicové termostaty prodává samostatně. Naopak bezdrátová varianta produktu je dodávána se zadním dílem na povrch (baterie zapuštění do krabice neumožňují).
- ⊗ Počet termostatů v systému je limitován pouze počtem neobsazených pozic pro periferie. Počet PG výstupů pro spínání spotřebičů, které je možné ovládat bezdrátově, je však limitován bezdrátovým rozsahem PG 1 až 32.
- ⊗ Jeden PG výstup může být ovládán jen jedním termostatem. Pokud instalujete více termostatů, které společně ovládají jeden zdroj tepla (například kotel), musí být pro kotel vytvořen vlastní PG výstup, který bude s OR logikou kopírovat všechna PG, ovládaná jednotlivými termostaty.
- ⊗ Při podlahovém chlazení pomocí reverzního chodu tepelného čerpadla musí být celý podlahový systém chráněn proti vzniku kondenzace. Záměr této aplikace konzultujte s dodavatelem topného systému, ochrana proti kondenzaci musí být zajištěna na straně tepelného čerpadla.

Portfolio termostatů JABLOTRON

Kam dál?

Jste montážní partner JABLOTRONu? Neváhejte objednat nové termostaty u vašeho vybraného distributora. Rádi byste zařadili termostaty do své nabídky, ale zatím nejste naším montážním partnerem? Stačí se přihlásit na školení.

Objednat termostat

Chci se stát partnerem

Technická specifikace:

Měřicí rozsah teplot s externím senzorem	-40 až +125 °C (± 0,1 °C)
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Měřicí rozsah vlhkosti	0 až 100 %

Rozsah měření CO₂	400-5 000 ppm
Přesnost měření CO₂	400-1000 ppm: ±50.0 ppm ±2.5 %m.v. 1 001-2 000 ppm: ±50.0 ppm ±3.0 %m.v. 2 001-5 000 ppm: ±40.0 ppm ±5.0 %m.v.
Rozlišení měření CO₂	1 ppm
*Třída regulátoru teploty	I. (dle nařízení (EU) č. 813/2013)
*Přínos regulátorů k sezónní účinnosti	$\eta_S = 1 \%$ (dle nařízení (EU) č. 813/2013) *u obou parametrů v konfiguraci s ústřednou
Napájení	ze sběrnice ústředny JA-100+ 12 V DC (8-15 V) Ze sběrnice jednotky Futura 24 V DC (18-30 V)
Jmenovitý odběr proudu	5,5 mA
Maximální odběr proudu	30 mA
IP odolnost	IP 31
Rozměry	82 x 82 x 22 mm
Hmotnost	101,1 g
Provozní vlhkost	75 % RH (bez kondenzace)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Dále splňuje	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Doporučené vruty	2x Ø 3,5 mm (půlkulatá hlava)