

Etiketprinter

Kode: PT-P700-X

Etiketprinteren gør det muligt at trykke etiketter til kontrolpanel på betjeningspanelerne (tastaturerne) direkte på installationsstedet.



Produktbeskrivelse:

Etiketterne kan udskrives direkte fra F-Link programmet, version 1.2.0 eller højere, fra betjeningspanelernes fysiske indstillinger (denne funktion kræver installation af printerdrivere). Printerens kan også anvendes til at printe etiketter ved hjælp af P-Touch Editor Lite programmet, der er installeret direkte i printerens, så det er ikke nødvendigt at installere drivere.

Teknisk information:

Stromforsyning	AD-E001 EU stromadapter (inkluderet) eller 6 AA alkaline-batterier (LR6)/1,5 V (ikke inkluderet)
USB-port	USB mini B (inkluderet)
Kassette med tape til udskrivning af segmentetiketter	B 12 mm/L 8 m (inkluderet)
Kassette med tape til andre udskrivningsopgaver	B 24 mm/L 3 m (inkluderet)