

Bus-rumstermostat med CO2-sensor

Kode: JB-112TP



En forbedret rumtermostat til central og zonestyret regulering af temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet. Ud over funktionerne i grundmodellen måler denne version også CO2-niveauet. Den kan styre varme, køling og ventilation uafhængigt af hinanden samt måle gulvtemperaturen med en grænsefunktion. Du indstiller nemt temperaturskemaet i MyJABLOTRON 2-appen, hvor du også kan se grafer over temperatur og luftfugtighed. Integration med alarmsystemet giver desuden en række intelligente energibesparende funktioner. Termostaten erstatter den tidligere JA-110TP. Termostaten har et moderne design og monteres nemt i en indmurdåse.

Produktbeskrivelse:

Hovedspecifikationer



82 x 82 x 11/22 mm



Fra systembussen



5,5 mA nominel strømforbrug



30 mA maks. strømforbrug



JA-103K, JA-107K



Hvid eller Sort / antracit



Til overflademontering skal der bestilles en bagplade separat.





Lave omkostninger - enkelt og problemfrit

Den unikke kombination af termostat og alarmsystem giver en række fordele, som gør det nemt at reducere både anskaffelses- og driftsomkostninger.

Termostaten anvender alarmsystemets sikre og stabile kommunikationsinfrastruktur til både intern og ekstern kommunikation. Det giver mulighed for fjernadgang til styring og indstillinger via MyJABLOTRON 2 - uden behov for dyre ekstra styreenheder eller separat kabling, selv hvis det lokale internet er nede eller Wi-Fi dækningen er utilstrækkelig.

Termostatens integration med systemhændelser gør det muligt automatisk at reducere temperaturen, når man forlader bygningen, åbner et vindue eller i andre situationer, hvor fuld opvarmning ikke er nødvendig. Uden brugerindgreb bidrager termostaten derfor automatisk til at reducere driftsomkostningerne.

Montering og indstilling af termostater

Smarte funktioner indeni, enkel betjening udenpå

Lokal betjening kan ikke blive nemmere. Brug plus- og minus-knapperne til at indstille den ønskede temperatur, og brug „i“ knappen til at skifte mellem visning af målt rumtemperatur, gulvtemperatur og den indstillede temperatur. Ingen kompliceret programmering eller indviklede menuer.

Via forbindelsen til alarmsystemet kan alle øvrige indstillinger foretages overskueligt i MyJABLOTRON 2. Fra temperaturprogrammer til luftfugtighedsregulering. Du har fuld kontrol over indeklimaet, uanset hvor du befinder dig.

Du kan nemt tænde for varmen i sommerhuset, før du kører dertil efter arbejde, eller omvendt skrue ned for varmen derhjemme, hvis weekendturen pludselig bliver forlænget.





Én termostaat, op til tre styrede enheder

Med sæsonstyring til varme og køling samt en separat ventilationstilstand kan termostaatfunktionen styre op til tre forskellige PG-udgange i systemet uafhængigt af hinanden. Den kan bruges til gulvvarme, håndklædetørrer eller radiatorer samt til aircondition eller udsugning.

Termostaten overvåger CO₂-niveauet og regulerer ventilationen efter behov. CO₂-målingen har desuden en informativ og sikkerhedsmæssig funktion. Den aktuelle værdi vises på displayet, og historikken vises i MyJABLOTRON 2-appen i en overskuelig graf. Hvis CO₂-koncentrationen bliver for høj, kan systemet sende en notifikation eller udløse en alarm.

Sensoren kræver ikke en direkte kabelforbindelse til de tilsluttede enheder. Styresignalerne sendes digitalt via systemet, mens selve til- og frakoblingen foretages af et vilkårligt udgangsmodul. Serien omfatter både moduler til varmeanlæg og universelle relæer, hvilket giver næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder.

Læs mere om forberedelse af installation og tilslutning af JABLOTRON 100+ til varmesystemet

Temperaturen tilpasser sig din daglige rytme

Programtilstand er beregnet til normal drift og styres efter en individuel tidsplan. I denne tilstand skifter termostaten mellem komforttemperatur, f.eks. når du står op om morgenen, og en sparetemperatur, f.eks. når du sover eller ikke

er hjemme. Uden for det planlagte program kan temperaturen til enhver tid justeres manuelt efter behov.

Termostaten synkroniserer igen med programmet ved næste planlagte temperaturændring. Hvis du forlader ejendommen, forkorter termostaten automatisk komfortperioden for at spare på energiomkostningerne. Inden du vender tilbage, uanset den indstillede tilstand, begynder den igen at opvarme efter planen, så du kan vende tilbage til et hjem med en behagelig temperatur.

Hvis et vindue åbnes eller en anden betingelse aktiveres, blokeres termostaten i hele den pågældende periode. Selv under blokering kontrollerer termostaten dog, at temperaturen ikke falder under den minimumstemperatur, der er fastsat i sluk-tilstand.

Nem installation på monteringsplade eller direkte på væg

Ved montering i installationsdåse kan termostaten delvist forsænkes (11 mm), for et mere diskret udtryk. Hvis den nødvendige installationsforberedelse mangler, kan [PLV-JB11xTx](#) bagpladen til overflademontering købes separat.

Tilslutning af buskabler eller den valgfri gulvsensor [JB-TS-NTC10K](#) gøres nemmere med en skrueløs klemrække.



Yderligere funktioner for sikkerhed og komfort

- Begrænsning af gulvtemperatur baseret på målinger fra gulvsensor.
- Displaybaggrundsbelysning aktiveres ved berøring, dagtilstand eller PG-udgang.
- Børnesikring af knapper.
- Alarm- eller fejlmeddelelse til kontrolcentral ved kritiske temperaturer (høj eller lav).
- Manuel tilstand med konstant temperatur.
- Slukket-tilstand med automatisk opretholdelse af sikker minimumstemperatur.
- Brugermeddelelser i MyJABLOTRON 2 ved for høj eller for lav temperatur.
- Historiske grafer for temperatur og luftfugtighed i MyJABLOTRON 2.
- Samlet styring af kommandoer og gemning af indstillinger til alle termostater i MyJABLOTRON 2.



Hvad skal man være opmærksom på ved projektering af systemet



Adgang til de udvidede indstillinger for termostaten i MyJABLOTRON 2 kræver indtastning af en kode med administratorrettigheder, da systemkonfigurationen ændres.



Termostaten er ikke udstyret med en sabotagesensor, da den ikke er en alarmkomponent. Ved installationer, der kræver sikkerhedsniveau 2 i henhold til EN 50131, skal termostaterne tilsluttes en dedikeret busudgang på centralen eller bag en JA-110T-busseparator for at beskytte bussen.



Undgå at placere termostaten på steder, hvor målingen af rumtemperaturen kan påvirkes af ydre påvirkninger, såsom træk eller opvarmning af termostaten af solen.



Bus-versionen af produktet leveres med en bagplade til delvis forsænket montering i en installationsdåse. PLV-JB11xTx bagpladen til overflademontering til bus-termostater sælges separat. Derimod leveres den trådløse version som standard med en bagplade til overflademontering, da batterirummet ikke tillader forsænket installation.



Antallet af termostater i systemet er kun begrænset af antallet af ledige positioner til perifere enheder. Antallet af trådløst styrede PG-udgange begrænses af rækkevidden for PG 1-32.

-  En PG-udgang kan kun styres af én termostat. Hvis flere termostater styrer samme varmekilde (fx en kedel), skal der oprettes en separat PG-udgang med OR-logik.
-  Ved brug af gulvkøling med reversibel varmepumpe skal gulvsystemet beskyttes mod kondens. Konsulter leverandøren af varmesystemet.

JABLOTRON termostatportefølje

Hvad er næste skridt?

Er du JABLOTRON installationspartner? Tøv ikke med at bestille de nye termostater hos din valgte distributør. Vil du gerne tilføje termostater til din portefølje, men er endnu ikke partner? Tilmeld dig blot et kursus.

[Bestil termostat](#)
[Jeg vil gerne være partner](#)

Teknisk information:

Temperaturmåleområde med ekstern sensor	-40 til +125 °C (± 0,1 °C)
Driftstemperaturområde	-10 til +40 °C
Måleområde for luftfugtighed	0 til 100
CO2-måleområde	400-5.000 ppm
Nøjagtighed vedmåling af CO2	400-1000 ppm: ±50,0 ppm ±2,5 %w.b. 1.001-2.000 ppm: ±50,0 ppm ±3,0 %w.b. 2.001-5.000 ppm: ±40,0 ppm ±5,0 %w.b.
CO2-målingsopløsning	1 ppm
*Temperaturregulator klasse	I. (i henhold til forordning (EU) nr. 813/2013)
*Controllerens bidrag til sæsonudsving	ηS = 1 % (i henhold til forordning (EU) nr. 813/2013) *for begge parametre i konfiguration med styreenhed
Strøm	fra JA-100+ kontrolpanelets bus 12 V DC (8-15 V) fra Futura-enhedens bus 24 V DC (18-30 V)
Nominelt strømforbrug	5,5 mA
Maksimalt strømforbrug	30 mA
IP-modstand	IP 31
Mål og dimensioner	82 x 82 x 22 mm
Vægt	101,1 g
Luftfugtighed under drift	75 % RH (ikke-kondensation)
Omgivelser	Indendørs generelt
Overholder også	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000

Anbefalede skruer

2x ø 3,5 mm (halvrundt hoved)
