

# Funk- Panik- oder Wandtaster

Code: JA-188J

Der Alarmknopf JA-188J dient hauptsächlich zur drahtlosen Aktivierung des Panik- oder Notalarms. Er kann als Fernbedienung zur Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems oder als Fernbedienung für die Steuerung anderer Geräte benutzt werden.



## Beschreibung des Produkts:

Das Produkt verfügt über einen Sabotagekontakt und überwacht den Ladezustand der Batterie. Die Reaktion des Systems auf den Tastendruck ist wählbar. Die eingestellte Basisreaktion ist Panikalarm oder die Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems (wählbar). Weitere Reaktionen auf den Tastendruck können im Errichtermodus der Zentrale programmiert werden

## Technische Informationen:

<b>Speisung</b>	Lithiumbatterie CR14250 (1/2 AA) 3.6 V/1,2 Ah Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Typische Batterielebensdauer</b>	ca 3 Jahre (20 Aktivierungen pro Tag)
<b>Kommunikationsbereich</b>	868,1 MHz, Protokoll Jablotron
<b>Kommunikationsreichweite</b>	ca 300 m (direkte Sichtbarkeit)
<b>Abmessungen, Gewicht</b>	80 x 80 x 29 mm, 60 g
<b>Umgebung nach EN 50131-1</b>	II. Innere allgemeine
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	-10 °C bis + 40 °C
<b>Klassifizierung nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50134 2</b>	Stufe 2
<b>Weiter werden die folgenden Normen erfüllt</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Betriebsbedingungen</b>	ERC REC 70-03