

Poussoir mural sans fil

Code: JA-188J

La touche JA-188J est destinée à une activation sans fil de l'alarme de détresse ou de panique. Elle sert aussi de télécommande pour l'armement / le désarmement du système de sécurisation ou la commande à distance d'autres équipements.



Description du produit:

Elle contient un contact de sécurité et surveille l'état du déchargement de la batterie. La réaction du système à l'appui de la touche est optionnelle. L'alarme de panique ou l'armement/le désarmement du système sont principalement enclenchés (optionnel). D'autres réactions à l'appui sur la touche peuvent être programmées dans le mode Maintenance de la centrale.

Informations techniques:

Alimentation :	Pile au lithium LS14250 (3.6V 1 AA / 1.2 Ah)
Durée de vie typique de la batterie :	environ 3 ans
Fréquence de fonctionnement :	868 MHz
Portée de communication :	environ 300 m (dans un espace ouvert)
Dimensions :	80 × 80 × 29 mm
Niveau de protection :	degré 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3