

Indicateur bus de section ou d'activation de sortie PG

Code: JA-112I

L'indicateur JA-112I signale l'état d'armement d'une section ou l'activation d'une sortie PG (1 - 128) par l'intermédiaire d'un voyant rouge. Il est connecté à l'équipement de commande et d'affichage via un bus.



Description du produit:

Il ne dispose pas d'une adresse (il n'occupe pas de position dans le système de sécurité).

Informations techniques:

Alimentation	via le bus de la centrale 12 V (9 ... 15 V)
Consommation en mode de secours (voyant LED allumé / éteint)	6 mA / 3 mA
Consommation de courant pour le choix du câble	6 mA
Dimensions :	62 x 36 x 27 mm
Classification	niveau 2 conf. a EN 50131-1, EN 50131-3
Environnement conforme a	EN 50131-1 II. Intérieur, général
Plage des températures de service	10 °C a +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 50581