


Draadloze pols-knop

Code: JA-187J

De JA-187J paniek knop kan op afstand een noodalarm activeren of andere apparaten bedienen. Het wordt meestal gebruikt om hulp te roepen. De knop kan als horloge gedragen worden, of om de nek met een ketting.



Productbeschrijving:

De knop wordt gevoed door een batterij.

Specificaties

Voeding:	lithium batterij type CR 2032 (3 V)
Levensduur van de batterijen:	3 jaar
Communicatie protocol:	868 MHz
Draadloos bereik:	tot 50 m
Milieu:	buiten
Beschermingsklasse:	IP-44
Werktemperatuur:	-25 °C tot +50 °C