

Panel modułowego sterowania - antracyt

Kod: JA-192E-AN

JA-192E służy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urządzeniami automatyki systemu. Jest on podłączany bezpośrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E oraz JA-154E.



Opis produktu:

Każde z tych urządzeń fabrycznie wyposażone jest w jeden taki moduł. Zależnie od potrzeb do każdej klawiatury można podłączyć do 20 JA-192E i każdemu z nich nadać inną funkcję.

Użytkownik w łatwy sposób może wykorzystać pojedynczy panel do:

- obsługi sekcji systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)
- sterowania automatyką poprzez załączania i wyłączania wyjść PG
- wezwania pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzeżenie lub inne zdarzenie)
- wizualizacji określonego zdarzenia

Zależnie od rodzaju, czynności te mogą wymagać autoryzacji kodem lub pastylką. W przypadku wyłączenia konieczności autoryzacji, już samo wciśnięcie przycisku na panelu spowoduje określoną akcję (np. załączenie oświetlenia).

Informacje techniczne:

Zasilanie:	bezpośrednio z klawiatury lub czytnika RFID
Pobór prądu w czuwaniu:	0,5 mA
Wymiary:	102 x 15 x 33 mm
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C