

Podstawa do montażu natynkowego magistralnego termostatu/czujnika - antracytowy


Kod: PLV-JB11XTX-AN


Akcesoria instalacyjne - podstawa do montażu natynkowego termostatu JB-111TP oraz czujnika JB-111TH.



Opis produktu:

Główne specyfikacje

 82 x 82 x 11/22 mm

 Biały lub Czarny / Antracytowy

Podstawa do montażu natynkowego termostatu/czujnika. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy nie przygotowano puszkę instalacyjnej do montażu podtynkowego, a okablowanie wyprowadzone jest bezpośrednio z tynku lub prowadzone natynkowo.

Akcesorium jest kompatybilne z termostatami JB-111TP i czujnikami JB-111TH.

Podstawa posiada zamontowaną kostkę zaciskową magistrali. Kostka zaciskowa dla zewnętrznego czujnika temperatury podłogi znajduje się w opakowaniu JB-TS-NTC10K.

Informacje techniczne:

Wymiary	82 x 82 x 11 mm
Środowisko instalacji	Klasa II - Wewnętrzne ogólne
Templnó odolnost	-10 až + 40 °C
Zawartość opakowania	1 sztuka z zamontowaną listwą zaciskową magistrali
Kolor	antracytowy