

USB čítačka RFID pre PC

Kód: JA-190T

Čítačka RFID čipov a kariet pre jednoduchú integráciu prístupových prvkov JA-190J a JA-191J do systému JA-100 pomocou softwaru F-link.

