Botón inalámbrico de pared

Código: JA-188J

El botón RC-188J está disenado para la activación inalámbrica de la alarma de pánico o de emergencia. Al mismo tiempo se utiliza como control remoto para activar/desactivar el sistema de alarma o para controlar remotamente otros aparatos.

Descripción del producto:

Contiene dispositivos anti sabotaje y monitorea el estado de las pilas. La reacción del sistema, al apretarse el botón, es opcional. La reacción básica es la alarma de pánico o la activación/desactivación del sistema (opcional). Se pueden programar otras reacciones en el régimen de servicio de la central.

Información técnica:

Alimentación:	Batería de litio LS14250 (3.6V 1 AA / 1.2 Ah)
Durabilidad típica de la pila:	aproximadamente 3 anos
Frecuencia de funcionamiento:	868 MHz
Alcance de comunicación:	aproximadamente 300 m (en espacios abiertos)
Dimensiones:	80 x 80 x 29 mm, 60g
Nivel de protección:	nivel 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3