Botón inalámbrico portátil de activación

Código: JA-187J



El botón de emergencia JA-187J puede activar remotamente la alarma de emergencia o controlar diferentes dispositivos. Está hecho principalmente para llamar ayuda – como botón personal de emergencia.

Descripción del producto:

El botón se puede usar en la mano como si fuera un reloj de pulsera o en el cuello con un cordel. Su alimentación se hace mediante pilas.

Especificaciones

Alimentación:	1× pila de litio tipo CR 2032 (3 V)
Durabilidad de la pila:	aproximadamente 3 anos
Frecuencia de funcionamiento:	868,1 MHz
Alcance de comunicación:	aproximadamente 50 m (en espacios abiertos)
Ambiente:	exterior, protegido
Cobertura:	IP-44
Temperatura de funcionamiento:	–25 °C hasta +50 °C